




*USB 3.0 does not contain Y-Cable

1. Verify the package contents.

Compruebe el contenido del paquete.
Vérifiez le contenu de la boîte.
Verifica del contenuto della confezione
Überprüfen Sie den Kartoninhalt.
パッケージコンテンツを確認します
檢查包裝內容。
检查包装内的物品。



2. Carefully connect the 2.5" hard drive to the connector.

Instale con cuidado la unidad de disco duro de 2,5".
Installez soigneusement votre disque dur de 2,5".
Installieren Sie Ihre 2,5 Zoll-Festplatte vorsichtig im NexStar RX.
Installare con delicatezza il disco rigido da 2,5".
2.5 インチハードドライブを丁寧に取り付けます。
小心安裝2.5"硬碟驅動器。
小心地安裝2.5"硬盘驱动器。



3. Insert the hard drive caddy back into the NexStar RX housing as the picture below. Be sure to align the caddy with the guides within the housing.

Inserte el armazón de la unidad de disco duro en su NexStar RX y asegúrese de orientar dicho armazón correctamente.
Insérez le plateau à disque dur dans le NexStar RX en veillant bien à orienter le plateau correctement.
Achten Sie darauf, die Festplatte richtig herum in das NexStar RX einzusetzen.
Inserire il supporto disco rigido all'interno di NexStar RX ed assicurarsi che sia orientato in modo appropriato nel supporto.
ハードドライブキャディを NexStar RX に差し込んで、キャディの方向が正しいことを確認します。
將硬碟驅動器盒插入 NexStar RX, 並確保盒體正確走向。
將硬盘驱动器盒插入 NexStar RX, 并确保盒体正确定向。



4. Secure the caddy to the housing using the screws provided.

Asegure el armazón en la carcasa con los tornillos proporcionados.
Fixez le plateau au logement avec les vis fournies.
Befestigen Sie das NexStar RX mit den mitgelieferten Schrauben im PC-Gehäuse.
Fissare il supporto alla struttura usando le viti fornite in dotazione.
付属のネジを使って、キャディをハウジングに固定します。
利用随附的螺絲將合體固定到外殼。
利用随附的螺丝将盒体固定到外壳。